
Panasonic[®]





取扱説明書

MD ステレオシステム

SC-PM300MD



このたびは、MDステレオシステムをお買い上げいただ き、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は で使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いくだ さい。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切 に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必 ず確かめ、販売店からお受け取りください。



MDLP



もくじ

すばやくMDに録音(B32ページ)

*高速録音*を使えば、短時間で録音できます。



大好きなMDをもう一枚 F50ページ

ポータブルMD から本機のMDに録音できます。



ラジオ講座も忘れず録音 『48ページ

予約した時間に録音できる **留守録タイマー**が 便利です。



車でMDを再生

国28ページ

カーオーディオが MD**LP** に対応しているか ご確認ください。




電源「切」時の表示部の変化について

電源を切っても、表示部が自動的に点灯することがあります。(デモ機能)



●お買い上げ時は、デモ機能が「入」に設定 されています。



デモ機能を「切」にするには

STOP■ デモ機能動作中に

-DEMO

"DEMO OFF" と表示するまで 長く押す

DEMO OFF

長く押すたびに

本機の時計を合わせる (⇒ 46ページ)と、デモ機能は自動的に「切」になります。

もっと使いこなす

安全上のご注意	4
- · · - · - · - · · · · · · · · · ·	
接続のしかた	

聞く

CDを聞く	12
MDを聞く	
CD/MDの再生方法を選んで聞く	
好みの順で聞く(プログラムプレイ)	16
1曲だけ聞く(1トラックプレイ)	16
順不同で聞く(ランダムプレイ)	16
くり返し聞く(リピートプレイ)	18
グループごとに聞く(1グループプレイ)	18
タイトルを探して聞く(タイトルサーチ)	18
^{タラルエムエー エムヒースリー} WMA/MP3を聞く	20
テープを聞く	
ラジオを聞く	24
放送局を記憶させて聞く	

録音

CDをMDに録音(通常/高速録音)	28
CDをテープに録音	30
いろいろな録音	
CDをMDに高速録音	32
CDをMDに丸録り	32
CDをテープに丸録り	32
ラジオをMDに録音	34
ラジオをテープに録音	34
MDをテープに録音	34
テープをMDに録音	34
好みの順に録音(プログラム録音)	36
1曲をねらい録り(1トラック録音)36

MDを編集する

曲をまとめる(グループ)	38
曲をつなぐ(コンバイン)	38
曲を分ける(ディバイド)	
曲を移動する(ムーブ)	
数曲を消す(トラックイレース)	
全曲を消す(オールイレース)	
MDにタイトルを付ける	
時計を合わせる/タイマーを使う	
時計を合わせる	46
おめざめタイマーを使う	
留守録タイマーを使う	
オートオフを使う	
おやすみタイマーを使う	
別売り機器を使う	
別売り機器をつなぐ	
MDからMDに録音	
別売り機器を聞く/本機に録音	50
音質・音場効果/便利な機能	
好みの音質を楽しむ(イコライザー)	52
一時的に音を消す(ミューティング)	52
より自然な音質で聞く(リ. マスター)	52
時間やタイトルなどの情報を見る(ディスプレイ)	52
録音レベルを調整する	53
ヘッドホンを使う	53
屋外アンテナの接続	
4	

もし必要なとき

お手入れ	54
著作権について	54
MDについて	55
CDについて	56
テープについて	56
保管(MD/CD/テープ)	56
Q & A(よくあるご質問)	57
こんな表示が出たら	58
主な仕様	59
故障かな!?	60
保証とアフターサービス	62
さくいん	裏表紙

録音

使いこなす

必要なとも

全上のご

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をした ときに生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される上内容です。



この表示の欄は、「傷害を ♪ 注意 負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想 定される一内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表 示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。



電源コードについて

電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

|傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 Lせたり、束ねたりしない。 ₋



- 傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。
- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ抜 いてください。
- コードやプラグの 修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ 線や機器、電源プラグに 触れない








● 感電の恐れがあります。

コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流100 V以外で の使用はしない





●たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

ご使用について

機器内部に金属物を入 れたり、水をかけたり 濡らしたりしない



- ショートや発熱 により火災や感 電の原因になり ます。
- 機器の上に液体 の入った容器や 金属物を置かな いでください。
- 特にお子様には ご注意くださ し

電源プラグのほこり等 は定期的にとる





- プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



●感電の原因に なります。

ぬれ手禁止

ご使用について

分解、改造したりしない



- 内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。
- 分解禁止●内部の点検や修理は、 販売店へご依頼くださ U)

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



- 機器内部に金属や 煙や異臭、異音が 水、異物が入った とき
 - 出たり、落下、破 損したとき

を抜く

- **電源プラグ ●** そのまま使用すると、火災や感電の原因 になります。
 - 販売店にご相談ください。

♪ 注意

設置・接続について

放熱を妨げない





● 内部に熱がこもると、機 器のケースが変形したり、 火災の原因になります。

油煙や湯気の当たると ころや湿気やほこりの 多いところに置かない



● 電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原 因になることが あります。

屋外アンテナの設置・ 工事は自分でしない



- 強風でアンテナ が倒れた場合に、 感電やけがの原 因になることが あります。
- 設置・工事は販 売店にご相談く ださい。

不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載 せない
- 壁や天井に取り付けない
- ●機器が落ちたり、倒れたりして、けがの 原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない







- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の 原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近 くでは特にご注意ください。

スピーカーは付属のも のを接続する



◆ 付属以外のスピー カーを接続する と、スピーカーが 発熱し、火災の原 因になることがあ ります。

ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



● 耳を刺激するよう な大きな音量で長 時間続けて聞く と、聴力に悪い影 響を与えることが あります。

ご使用について

CDトレイの挿入口の 奥に手を入れない



● 閉まるときには

さまれて、けが の原因になるこ 指に注意 とがあります。

> ● 特にお子様には ご注意ください。

安全上のご注意 (つづき) 付属品/設置/

企 注意

ご使用について

機器に乗らない





- 倒れたりして、けがの原因になることが あります。
- 特にお子様にはご注意ください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





- 接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因 になることがあります。

電池について


電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水、火の中 へ入れたりしない
- ◆ネックレスなどの金属物といっ しょにしない
- 乾電池の代用として充電式電池 を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談 ください。

付属品を確認してください

カッコ【 】内は、買い替え時の品番です。





FM 簡易型アンテナ (1本) 【RSA0007-L】 AM ループアンテナ (1本) 【N1DAAAAO0001】

本機はこのように置きます

MDステレオシステム (SC-PM300MD)




スピーカー センターユニット スピーカー (SB-PM300) (SA-PM300MD) (SB-PM300)

- ■スピーカーは、右、左とも同じ形です。どちら に置いてもかまいません。
- ●センターユニットとスピーカーは1 c m以上離す。


リモコンはこのように使います

乾電池(付属)の入れかた



リモコンの準備







乾電池 電源コード(1 本) 本) 【RJA0012-K】

リモコン用乾電池 (単3形:2本)

お知らせ

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの 販売店にご相談ください。
- ●付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

■ スピーカーについて

スピーカーは防磁設計ではありません。

●パソコンやテレビなどの近くに置く場合は、 10 cm以上離してください。

付属のスピーカー以外はご使用になれません。

●他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど正しい特性の音が得られません。

■ より良い音響効果を得るために

- ●平らで安定した場所に設置する。
- ■堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを 掛ける。
- ●左右のスピーカーの間隔を広げる。
- ●壁から5 cm以上離して設置する。

お願い

- ◆大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- ●通常の使用時でも以下のような場合は、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります。)
 - 音がひずんだとき
 - 音質を調整するとき

リモコンの使いかた



■ 使用上のお願い

- ●受光部とリモコンの間に 障害物は置かない。
- ●受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てない。
- ●受光部と送信部のほこりに注意。

■ 本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さ や色などによって、リモコンの動作距離が短くなること があります。





移動するときは まず、CDやMD、テープを すべて取り出しておくのね

本機を移動するとき

- ① CD、MD、テープをすべて取り出す。
- (a) [b/I POWER] を押して電源を切る。
- ③ "GOODBYE" の表示が消えてから電源 プラグを抜く。
- ※上記操作を行わないと、故障の原因になることがあります。

接続のしかた







各部のなまえ


本体


❸などの数字は参照ページです。





リモコン






押してトレイを開けて CDを入れる

(電源が入る。)




もう一度押して 閉じる

(トレイを手で押して閉めない。)









●CDはラベル面を上に、図のように正しく置く。



CDモードになっているときは、 曲数・総再生時間が表示されます。

CD ►/II

押す

1曲目から最終曲まで順に 再生します。

再生中の曲番 再生経過時間 CD 0:01

●すでにトレイにCDが入っているときは、 手順2を行うと、自動的に電源が入り再生 が始まります。 (ワンタッチプレイ)

■ 停止する

STOP■ O DEMO

押す

■ 一時停止する

CD ►/II

押す

(再開するには、もう一度押す)

■ 曲を飛ばす (スキップ)

 \circ 押す

再生中(または一時停止中)に

■ 早送り/早戻し (サーチ)

I✓/REW **>**✓//FF

し 長く押す

■ 残り時間などの 情報を見る (リモコン)

DISPLAY

数回押す

WMA/MP3の場合、 残り時間は表示されません。

■ CDを取り出す

OPEN/ CLOSE

押す

(閉めるには、もう一度押す)

■ 好みの曲から再生する(ダイレクトプレイ)

リモコン

好みの曲番を押す

選んだ曲から最終曲まで順に 再生します。

■10番以上の選びかた

10以上:

(例) 曲番24


SPACE!"# π ABC π GHI

100以上:

(例) 曲番235

RQT7571

MDを聞く MDを入れる 再生する MD▶7II ○ 電源 **▶** |/∧/FF STOP■ O_DEMO /V/REW 音量を調節する 本体 小さくなる VOLUME 大きくなる 回す リモコン 小さくなる 大きくなる 押す 押す **VOLUME** 20 - \cap 14 50 (最小) (最大) RQT7571



録音済みMDを 入れる

(電源が入る。)




MDモードになっているときは、 曲数・総再生時間が表示されます。

MD**►/II**

押す

1曲目から最終曲まで順 に再生します。

●すでにMDが入っているときは、 手順2を行うと、自動的に電源 が入り再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)



■ 停止する



押す

■ 一時停止する



押す

(再開するには、もう一度押す)

■ 曲を飛ばす (スキップ)



〇 押す

再生中(または一時停止中)に

■ 早送り/早戻し (サーチ)





■ グループを飛ばす (グループスキップ) リモコン



■ 残り時間などの 情報をみる (リモコン)



数回押す

■ MDを取り出す



押す

■ 好みの曲から再生する(ダイレクトプレイ)

リモコン



好みの曲番を押す

選んだ曲から最終曲まで順に 再生します。

10番以上の選びかた

10以上:

(例) 曲番24



100以上: (例) 曲番235

■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生) について

MDLP は音声圧縮技術によって長時間 (2倍または4倍) ステ レオ録音、再生できる方式です。

録音したときのモード(SP/LP2/LP4)に従って再生します。 再生時には、表示部に次のように表示されます。

- 標準時間録音モードで録音した曲のとき: "SP"● 2倍長時間録音(ステレオ)した曲のとき: "LP2"
- 4倍長時間録音(ステレオ)した曲のとき: "LP4"
- **MDLPで録音する(→** 28ページ)

CD/MDの再生方法を選んで聞く

準備:① 電源を入れる。

② CD/MDを入れる。

③ "CD"/ "MD" に切り換える。

●CDを聞くとき…



■MDを聞くとき…





停止中に



押す

例:CD

CD **PROGRAM** 0:00

プログラムプレイ

好みの順で

1曲だけ聞く

1トラックプレイ

順不同で聞く

_ ランダムプレイ

停止中に

PLAY MODE

押して "1-TRACK"を選ぶ

1-TRACK

押すたびに 元の表示

→ 1-TRACK

RANDOM ← 1-GROUP ※1-GROUPはグループ編集して いるMDでのみ表示

停止中に

PLAY MODE

押して "RANDOM"を選ぶ

RANDOM

押すたびに 元の表示

→ 1-TRACK

RANDOM ← 1-GROUP

※1-GROUPはグループ編集して いるMDでのみ表示

ヒント! (8番→12番→3番の順で聞く場合) $\stackrel{\text{SPACEI"#}}{=} \rightarrow \stackrel{\mathcal{P}}{=} \rightarrow \stackrel{\text{\sharp ABC}}{=} \rightarrow$





押す

予約順に 再生が始まります。

この手順をくり返して予約する (最大24曲まで)

好みの曲番を

押す

■10番以上の選びかた

10以上: (例) 曲番24

100以上: (例) 曲番235



■ 停止する



(予約内容は保持)

停止中に STOP

■ 予約内容を取り消す 🔜



("PGM CLEAR"表示)

停止中に

V/REW ∧/FF ■ 予約を確認する (戻る)(進む)

■ 予約を追加する ■ 停止中に、手順2を行う

停止中に

PROGRAM "PGM" を消す ■ 解除する (予約内容は保持)

● プログラムプレイ に戻る



お知らせ

- ●ディスクを取り出すと、予約内容は取り消されます。
- ●予約曲を選んで取り消すことはできません。
- ●プログラムプレイ中のサーチは、MDの場合、予約 順に行われ、CDの場合、再生中の曲の中だけで行 われます。



押して 好みの曲番を選ぶ



押す

再生が始まります。

■ 解除する



"1TR" を消す

- 手順2で数字ボタンを押して曲番を選んでも 再生できます。
- ■10番以上の選びかた

10以上: (例) 曲番24

100以上: (例) 曲番235



押す

順不同に再生が始まります。

■ 解除する





"RND" を消す

お知らせ

- ●ランダムプレイ中は前の曲へスキップできません。
- ●サーチは、再生している曲の中のみです。

CD/MDの再生方法を選んで聞く(つづき)

準備:① 電源を入れる。

② CD/MDを入れる。

③ "CD"/ "MD" に切り換える。

●CDを聞くとき…



●MDを聞くとき… **| MI**





くり返し聞く

リピートプレイ

REPEAI

押す

REPEAT ON

_

グループごとに 聞く

1グループプレイ

MD

まず、曲をグループにま とめる。(→ 38ページ)

停止中に



押して "1-GROUP"を選ぶ

1-GROUP

押すたびに 元の表示

→ 1-TRACK

RANDOM ← 1-GROUP

停止中に



押す

TITLE SEARCH

探して聞く

タイトルを

WMA/MP3のファイル 名またはMDのトラック 名をカタカナ、アルファ ベット、数字、記号を 入力して検索します。

タイトルサーチ

WMA/MP3

MD

3



押す

検索が始まります。

SEARCH







■ 解除する



"1GRP" を消す

押して グループを選ぶ 押す

再生が始まります。

■ グループを飛ばす (グループスキップ)

ALBUM/GROUP

タイトルを入力する (→ 44ページ) 大文字、小文字やスペースなどは区別して検 索されるので正確に入力します。

例:「ナツ ベスト」

ナツ ベスト

正確なタイトルがわからないときは、 1文字からでも検索できます。

■ 解除する



お知らせ

- ●前回入力したタイトルは記憶されています。不要な タイトルが表示されたときは、[DEL] を押してすべ ての文字を消してから、新しいタイトルを入力して ください。
- ●最大12文字まで入力できます。濁点(*)や半濁点 (゚)も1文字になります。

該当する曲が見つかると

MD 12 FIND ナツ ベスト





さらに曲を探すには

√/REW



押す

前または次の候補の曲が 検索されます。

ダブルエムエー エムピースリー

IP3を聞く

パソコンなどで音楽用CD-R/RWに 記録したWMA、MP3を再生できます。

CDとしての基本操作(**→** 12ページ) の他に 次の聞きかたでも楽しめます。

- ●アルバムごとに聞く(1アルバムプレイ)
- ●HighMATで記録されたディスクを聞く

準備:① 電源を入れる。

- ② CDを入れる。
- ③ "CD" に切り換える。







お知らせ

- ●本機はID3タグに対応していません。
- ●本機はマルチセッションに対応しています。 セッション数が多いと再生が始まるまでに時 間がかかることがありますので、セッション 数は少なくすることをおすすめします。
- ●パケットライト方式で記録されたディスクは 再生できません。
- ●MDに録音した場合、MDのトラック名は、 WMA/MP3のファイル名が付きます。
- ●同一ディスクでWMAまたはMP3とCD-DA (通常の音楽CD)の両方の形式が別のセッシ ョンに記録されている場合、最初のセッショ ンに使用されている形式のみ再生します。
- ●最大アルバム数400、トラック数999まで再 生できます。

階層の深いフォルダが複数ある場合は、すべ てのフォルダやファイルを認識できないこと があります。

停止中に



押して "1-ALBUM"を選ぶ

1-ALBUM

押すたびに 元の表示 →1-TRACK→1-ALBUM -RANDOM ←----



押して アルバムを選ぶ



押す

再生が始まります。

■ 解除する

停止中に PLAY MODE

"1-ALBUM" を消す

■ アルバムを飛ばす(アルバムスキップ)

ALBUM/GROUP

お知らせ

サーチはできません。

ハイマット HighMAT で記録された ディスクを聞く

アルバムごと

1アルバムプレイ

に聞く

プレイリスト:

ディスク内で再生する曲と 順序を定めたもの

メニュー:

プレイリストを探すための 条件項目

グループ:

プレイリスト内の好みの ひとかたまり

確認!・ CDを入れる

HighMAT

この表示が出ないディスクで は、以降の操作はできません。



押してプレイリストの 探しかたを選ぶ

押すたびに

ļ

→ PLAYLIST: 好みのプレイリスト

を探す

MENU : メニューから

プレイリストを探す

元の表示 : 通常のWMA/MP3


として再生

メニューやプレイリスト表示中でも


変更できます

(本機で再生できるファイルを作るには

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 および、level 2
- ●漢字・ひらがなは、パソコンでは表示されます が、本機では空白となります。パソコンでフォ ルダやファイル、プレイリスト、メニューに付ける 名前は、本機で表示できるように、カタカナ・ア ルファベット・数字・記号を使ってください。
- ●WMA/MP3ファイルの作成ソフトの説明書も で参照ください。記録状態により再生できない 場合があります。
- ●名前の付けかた (➡ 下記) によって、再生順を 指定できます。ただし、順番通りに再生できな いことがあります。



プレイリスト概念図



WMA/MP3で記録されたCD-R/RWについて

- ●パソコン等でフォルダやファイルに付けた名前を それぞれ、アルバム名・トラック名として扱います。
- ●WMA/MP3ファイルが入っていないフォルダは スキップされます。

WMAの再生について

- ●WMAで記録された曲を本機で再生すると、 **"TRACK PROTECTED" が表示され再生でき** ないことがあります。これは再生しようとした 曲が著作権保護されていることを示しています。
- ■著作権保護された曲は、本機では再生できません。
- ●詳しくは、WMAの曲を作成する際に使用 したソフトのメーカーにお問い合わせください。
- ●HighMAT規格に準拠して記録されたディスク の場合も同様です。

HighMATとは

- ●HighMAT™規格は、音声/画像/動画のファイルを CD-R/RWに記録するときの新しい管理フォーマッ
- ●本機ではWMA/MP3のオーディオファイルが 記録されたディスクを再生することができます。
- ●HighMATに対応したパソコンソフトでCDを作成す るときは、記録するファイルに曲名やアーティスト 名などの情報を付けたり、プレイリストの設定など も合わせて収録することができます。
- ●HighMATで記録されたディスクを作るためには、 Windows XPがインストールされたパソコンが必 要です。

作成方法については下記ホームページをご参照ください。 http://panasonic.jp/support/

√/RFW

押す

選んだプレイリストの 内容で再生します。

■ 停止する



(プレイリスト選択画面が表示)

再牛中に

ALBUM/GROUP

■ グループを選ぶ ■

●MENUを選んだとき

∧ /FF

●PLAYLISTを選んだとき

V/REW ∧/FF

押してメニューまた はプレイリストを選ぶ

プレイリストを選ぶ

1

ALBUM/GROUP

押して階層を移動する

押して好みの

(➡ 上図「プレイリスト概念図」)

必要に応じてこの操作をくり返して ください。

お知らせ

サーチはできません。

テープを聞く

再生できるテープ

ノーマル ボジション NORMAL POSITION/TYPE I \bigcirc HIGH POSITION/TYPE II* \bigcirc METAL POSITION/TYPE IV*


※ ハイポジションテープまたはメタ ルポジションテープは、特性を十 分にいかすことができませんが再 生することはできます。

まず!

テープを入れる

再生する

リバースモード を選ぶ



TAPE **→** ○

Idd/V/REW

STOP■ O_DEMO

本体

雷源

小さくなる VOLUME 大きくなる



回す

VOLUME

リモコン 小さくなる

大きくなる







押す

 \cap (最小)

VOLUME

50 (最大) 上手に使いこなすには、56ページ「テープ について」をお読みください。



テープのたるみを巻き取ってください。

OPEN ▲

押してホルダーを開け (電源が入る。)

テープを入れる



手で、ホルダーを押して 閉める



テープ走行方向は、自動的におもて面 "F▷" になります。



押す

再生が始まります。

●すでにテープが入っているときは、手順**2**を行うと 自動的に電源が入り、電源を切る前に進んでいた 方向で再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)



⊲R(うら面から再生)

1 ↓

FD(おもて面から再生)

リモコン

PLAY MODE

押して

リバースモードを選ぶ



片面だけ再生して自動停止

おもて面 → うら面を再生して **⇒**⊃

自動停止

(≠) 両面をくり返し再生

■ 停止する



押す

停止中に

I✓/REW **>**✓//FF

■ 早送り/巻戻し 押す

■ テープを取り出す 📄



押す

■ 曲を飛ばす

テープ ブログラム センサー (Tape Program Sensor-TPS機能)

再生中に



押す(飛ばす曲数分) 次曲方向9曲、前曲方向8曲 まで飛ばせます

再生位置



お知らせ

TPS機能は、曲間の約4秒間の無音部を検出して 働くため、以下のような場合、正しく動作しないことがあ ります。

- ●曲間が短い
- ●曲間に雑音がある
- ●曲中に無音に近い部分がある

ラジオを聞く まず! FM/AMを選ぶ 放送局の 探しかたを選ぶ 電源 FM/AM/EXT 0 0 放送局を探す 音量を調節する 本体 小さくなる volume ▶ 大きくなる 回す リモコン 小さくなる 大きくなる 押す 押す **VOLUME** 20 - \cap 50 24 (最小) (最大)

FM簡易型アンテナ/AMループアンテナを必ず接続してください。(➡ 8ページ) 接続しないと放送を受信できません。

FM/AM/EXT

押して

"FM"または "AM"を

●自動的に電源が入りラジオに切り換わります。 (ワンタッチプレイ)

FM 76.0 MHz

押すたびに

FM → AM → AUX

└── P-MD ──

リモコン

PLAY MODE

押して

"MANUAL"を選ぶ

MANUAL

押すたびに

リモコン

√/REW ^/FF

押して

周波数を合わせる

自動選局する (オートチューニング)

ボタンを長く押して、周波数 が動き始めたら指を離す

放送を受信すると止まります。 好みの放送局を受信するまで、 同じ操作をくり返します。

TUNED: 正確に受信すると表示

: FMステレオ放送を受信すると表示

FM 88.1 MHz

周波数

テレビの受信位置は

FM 76.0 MHz ----- FM 90.0 MHz TV 3ch ←→ TV 2ch ←→ TV 1ch

IFMステレオ放送で雑音が気になったら

(リモコン)



"MONO"と表示するまで 長く押す

> 長く押すたびに MONO ≒ 表示なし

FM 88.1 MHz

通常は表示なしにしておきます。

お知らせ

- オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、 放送を受信せずに周波数が止まることがあります。
- 本機の TV 受信回路は、FM 受信回路と兼用し ているため、2 または 3ch に FM 放送が混信 することがあります。
- うまく受信ができないときは、屋外アンテナを 使うのも1つの方法です。(→54ページ)

放送局を記憶させて聞く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、 簡単な操作で聞くことができます。 (FM/AM各15局まで)

準備: ̄ ̄



"FM" または "AM" を選ぶ

エリアバンクでは、FM、AMどちらを 選んでもかまいません。



エリアバンク(2003年12月現在)

		-	十一二月玩	
エリ	ア番号	地域名	エリア番	号 地域名
12345678911 12345678911 12345 167890	(東京 千葉、さ 名古屋	いたま) 甲府 松本 静岡 3古屋圏	21 22 23 24 大阪、 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41	神 高 不

記憶させる

お住まいの地 域を選択する

エリアバンク

エリア番号を指定するだけで、その地域で受信できる主なFM、AMの放送局を一度に記憶できます。

1



押す

>11 トウキョウケン

.

PGM

好みの局だけ 記憶させる

マニュアルメモリー

たとえば、エリアバンク指定後の空きチャンネルに、好みの放送局を記憶することができます。

1



押して "MANUAL"を選ぶ

MANUAL

押すたびに

PGM

3



押す

FM 76.1 MHz

聞く

記憶させた 放送局を聞く

プリセットチューニング

1



押して "PRESET"を選ぶ

PRESET

押すたびに

MANUAL **₹ PRESET**



エリア番号

V/REW ∧/FF

押してエリア番号を選ぶ

(➡ 左記「エリアバンク」)

>11 トウキョウケン



押す

放送局が各チャンネルに 記憶されます。







- 手順2で数字ボタンを押して、 エリア 番号を選ぶこともできます。
- 10番以上の選びかた

10以上: (例) 曲番24

■ 途中で解除する



∨/REW ∧/FF

押して 周波数を合わせる

オートチューニング(→ 25ページ) を使えば、早く周波数を合わせ ることができます。

10秒以内



押してチャンネルを選ぶ

10番以上の選びかた

10以上: (例) 曲番12

選んだチャンネルに放送局が記憶されます。 続けて記憶させるには手順2から4をくり返す。



押して チャンネルを選ぶ

選んだチャンネルの放送局を受信します。

- 手順2で数字ボタンを押して、 チャ ンネル番号を選ぶこともできます。
- 10番以上の選びかた

10以上: (例) 曲番12



お知らせ

エリアバンクで記憶させたチャンネルを選ぶと 放送局名が表示されます。

CDをMDに録音(通常/高速録音)

まず!

■ CDを選ぶ

人 CDを入れる

ン LPモードを 選ぶ

4 録音する

- MD**LP**(長時間ステレオ録音/再生) について

CD≯/II ○

0

STOP■

SP/LP2/LP4T-ド

電源

SP : 通常ステレオ録音モード

LP2: ステレオ長時間(2倍)録音モード LP4: ステレオ長時間(4倍)録音モード

録音できる時間の違い

ディスクの種類 LPモード	SP	LP2	LP4
74分のMDディスク	74分	148分	296分
80分のMDディスク	80分	160分	320分

●本機でLP2またはLP4モード録音した曲は、

MDLP に対応した機器以外では再生できません。

●LP4モードは、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音されることがあります。

音質を重視する録音を行うときは、SPモードまたはLP2モードをおすすめします。

●カーオーディオが MD**LP** に対応していないときはSPモードで録音してください。

MD を上手に使いこなすには、55ページ「MD について」をお読みください。

準備:録音用MDを入れる。(電源が入る。)

(MDモードのとき、何も録音されていないMDを入れると、"BLANK DISC" と表示されます)

CD ►/II

押して

"CD"を選ぶ

CD NO DISC

OPEN/ CLOSE

押してトレイを開けて

CDを入れる

もう一度押して閉じる

押して

SP/LP2/LP4 モードを選ぶ

(→ 左記 [MD**LP** について |)

リモコン

CD 17

押して選ぶこともできます。

- 点灯

リモコン

REC ●/II + MD -HI-SPEED CD►MD

同時に押す

高速録音するには 長く押す

("HI-SPEED" が表示)

CD 0:01CD→MD

CDの1曲目から録音が始まります。 (CDの再生が終わると、MDも自動停止)

64:01

■ 停止する

STOP ■ O DEMO

押す

"UTOC Writing" の点滅後、 録音完了。

–時停止する (リモコン)

REC

●/II + MD 同時押し -HI-SPEED ("REC" が点滅)

> CDは一時停止し、MDは録 音待機状態になります。 トラックマークが付きます。 (再開するには、もう一度同時に押す)

■ MDの残り時間を ___ 知る

リモコン

DISPLAY

数回押す

(SP/LP2/LP4の各モードに よって残り時間も変わります。)

気に入った曲をすぐ録音(CD追っかけ録音)

(リモコン)

CD再生中に [●/**II** REC] を 押しながら [MD] を押す。 曲の初めに戻って録音し、最後の曲まで終わると、MDは自動停 止します。

曲の途中から録音する場合は、CDを一時停止し [●/■REC] を 押しながら [MD] を押す。

SCMS CAN'T COPYと表示されたら (アナログ録音について)

CD-RやCD-RWから録音しようとすると、デジタル録音が制限 されるために、このメッセージが出ることがあります。 この場合、リモコンの [EDIT MODE] を押して、"ANALOG-REC"にすると、録音できます。

ただし、高速録音(→32ページ)はできません。

お知らせ


- ●WMA/MP3は自動的にアナログ録音になります。
- ●WMA/MP3を録音中は一時停止できません。

CDをテープに録音

録音できるテープ

NORMAL POSITION/TYPE I	\bigcirc
ハイ ポジション HIGH POSITION/TYPE II	×
メタル ポジション METAL POSITION/TYPE IV	×

● ハイポジションテープ、メタルポ ジションテープを使うと、本機で は正しく録音・消去できません。 まず!



テープを上手に使いこなすには、56ページ「テープ について」をお読みください。

- ① リーダーテープ部を巻き取る
- ② 録音用テープを入れる





TAPE **◄►**

押して (電源が入る。)

"TAPE"を選び



押して

停止させる

リモコン

PLAY MODE

押して

テープの リバースモードを選ぶ ⇔

押すたびに

片面だけ録音して自動停止

⇒⊃ おもて面 → うら面を録音して 自動停止

(*)

CD ►/II

押して

"CD"を選ぶ

CD NO DISC



押してトレイを開けて

CDを入れる



もう1度押して閉める

CD 17

リモコン

●/ | | + | TAPE

同時に押す

CDの1曲目から録音が始まります。

(CDの再生が終わると、テープも自動停止)

■ 停止する

STOP ■ -DEMO

押す

-時停止する リモコン)

フIII + TAPE 同時押し ("REC" が点滅)

(再開するには、もう一度同時に押す)

CD 0:01 1 CD→TAPE - 点灯

64:01

手順2で(よ)を選んでいても、 **⇒**ンに変わります。

気に入った曲をすぐ録音(CD追っかけ録音)

CD再生中に [●/**II** REC] を押しながら [TAPE] を押す。 曲の初めに戻って録音し、最後の曲まで終わるとテープは自動停止します。 曲の途中から録音する場合は、CDを一時停止し [●/■REC]を押しな がら [TAPE]を押す。

テープのうら面に録音

(リモコン)

テープを入れたあと、下記の操作でテープ走行方向を切り換え、録音します。


- (1) [◀▶TAPE]を2回押す。
- すぐに[■STOP]を押す。 テープの走行方向が "<>R" になります。
- ③ 上記の手順2から行う。

いろいろな録音

準備:① 電源を入れる。

- ② CDを入れる。
- ③ 録音用MD/テープを入れる。
- ●MDに録音するとき… SP/LP2/LP4モードを選ぶ。

(➡ 29ページ)





■ 停止する



CDをMDに 高速録音

CDからMDへ最大4 倍速(CD-RWは2倍 速)で録音します。

CD→MD

リモコン

1 [



押して "CD"を選び





押す

CDをMDに 丸録り

CD→MD

-HI-SPEED CD►MD -AUTO

押す

高速録音するには 長く押す

("HI-SPEED" が表示)

AUTO REC

録音が始まります。

CDをテープに 丸録り

CD→ テープ

•AUTO REC

押す

AUTO REC

CD→TAPE

- ●自動的にテープを巻き戻し、 約10秒間、無音で録音した後、 1曲目から録音が始まります。 (テープのおもて面から始まります。)
- リバースモードは自動的に "≠"になります。

■ MDの残り時間を知る



数回押す

"HI-SPEED"が 表示されるまで長く同時押しする

HISPEED

高速録音が始まります。

録音が終了すると高速録音は解除されます。

お知らせ

■ CDからMDに高速録音できる録音の種類

通常録音 (➡ 28ページ)	
1 曲をねらい録り (➡ 36ページ)	
CD をMDに丸録り (➡ 32ページ)	
好みの順に録音(➡ 36ページ)	×

- WMA/MP3は高速録音できません。
- 高速録音できないときは ディスクや条件によっては、4倍速にならな い場合や、高速録音できない場合があります。 通常の速度で録音してください。
- 高速録音時に音声は聞こえません。

お知らせ

- "LP2" または "LP4" を選んでいる場合、録音されたトラック全部をひとつのグループとして扱います。ただし、UTOCエリアに空きがない場合はグループになりません。
- ●MDに1曲以上録音できても全曲の録音ができない 場合、"REMAINING SHORT" と表示されます。 この表示中に、[STOP ■] を押すと丸録りをキャ ンセルできます。SP/LP2/LP4のモードを変え ることで丸録りができる場合があります。
- ●WMA/MP3を丸録りした場合は、全曲の録音ができない場合でも "REMAINING SHORT" と表示されず、そのまま録音します。

お知らせ

- ●おもて面の最後で曲が途切れた場合は、うら面にその曲を初めから録音します。
- ●テープの途中から録音する場合は、録音を始めたい 場所までテープをすすめて、通常の録音操作(→ 30ページ)をしてください。

高速録音の制限について

この製品の高速録音は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているので以下の制限があります。

本機では、録音スタートから74分経過しない と、同じ曲を高速録音できません。

- ●録音を途中で止めたときも、同じ曲を続けて高速録音できません。
- ●たとえば20分間で録音が終わったときは、あと 54分間は、その曲を高速録音できません。(通常の 速度での録音はできます。)
- 一度に100曲まで録音できます。
- ●高速録音を始めて、74分以内に100曲の録音が終了した場合、最初に高速録音を始めた時点から74分が経過するまで、101曲目の録音はできません。
- 録音途中で101曲目になった場合、録音が終了します。

る 9 。 **さらに高速録音しようとすると "PLEASE WAIT ○ min." (○ は数字) が表示されます。**この場合は、○ 分 (○ は数字) 経過してから高速
録音してください。

いろいろな録音(つづき)

準備: ① 電源を入れる。

② 録音用MD/テープを入れる。

●MDに録音するとき… SP/LP2/LP4モードを選ぶ。

(➡ 29ページ)

●テープに録音するとき… テープのリバースモードを選ぶ。

(➡ 31ページ)



■ 停止する

STOP

■ MDの残り時間を知る 📄

数回押す

ラジオをMD に録音

ラジオ→MD

ラジオ(またはテレビ)放送を 受信する(→ 24ページ)

ラジオをテープ に録音

ラジオ→ テープ

ラジオ(またはテレビ)放送を **受信する(→** 24ページ)

MDをテープ に録音

テープをMD

に録音

テープ→ MD

MD→ テープ

押して "MD"を選び

STOP

押す

O/II + TAPE 同時に押す

録音が始まります。

押して "TAPE"を選び

STOP

押す

押して 録音モードを 選ぶ

(➡ 右記「録音モード」)

●/II+ MD 同時に押す

録音が始まります。

押して 録音モードを選ぶ (➡ 下記「録音モード」)

MANUAL

(2) _{REC} ●/ II + MD 同時に押す -HI-SPEED CD►MD

録音が始まります。

お知らせ

●エリアバンクで記憶させた放送局を録音すると、 放送局が曲の名前(トラックタイトル)として記 録されます。

O/III + TAPE 同時に押す

押すたびに MANUAL

録音が始まります。

→ TIME MARK

("REC" が点滅)

(再開するには、もう一度同時に押す)

O/II + TAPE ■ 一時停止する 🗪

> 同時押し ("REC" が点滅)

MDは一時停止し、テープは 録音待機状態になります。 (再開するには、もう一度同時に押す) **録音モード** (MDに録音時)

音源やつないだ機器によって選択できる録音モードは異なります。

MANUAL	通常の録音モードです。
TIME MARK	5分おきにトラックマークが自動的に付くモードです。
SYNCHRO AUX選択時のみ	接続した機器の再生が始まると、自動的に録音が始まるモードです。 無音の状態が約3秒続くと録音が一時停止し、 再生が再開すると録音も再開します。録音開始 位置に自動的にトラックマークが付きます。

トラックマーク(→ 55ページ) の付けかた

録音中に好みの位置で [EDIT MODE] を押すと "TR-MARKING" と表示され、その時点にトラックマークが付きます。

■ 一時停止する 📄 💚 HMD

REC

同時押し ("REC" が点滅)

トラックマークが付きます。 (再開するには、もう一度同時に押す) いろいろな録音(つづき)

いろいろな録音(つづき)

準備:① 電源を入れる。

- ② CD/MDを入れる。
- ③ 録音用MD/テープを入れる。
- ●MDに録音するとき… SP/LP2/LP4モードを選ぶ。
 - (➡ 29ページ)
- ●テープに録音するとき… テープのリバースモードを選ぶ。
 - (➡ 31ページ)



■ 停止する

■ MDの残り時間を知る 📄





数回押す

●CDを録音



押して ... "CD"を選び



STOP

押す

●MDを録音



押して "MD"を選び



STOP

押す

1曲を ねらい録り

好みの順に

プログラム録音

CD→MD CD→ テープ

MD→ テープ

録音

1トラック録音

CD→MD CD→ テープ

MD→ テープ

●CDを録音



押して "CD"を選び



STOP

押す

●MDを録音



押して "MD"を選び



STOP

押す

PROGRAM

押す

(2)

好きな曲を 押す

手順②をくり返して予約する (最大24曲まで)

■10番以上の選びかた

10以上: (例) 曲番24

SPACEI"# $\frac{\pi}{2}$ $\frac{\pi}{4}$

100以上: (例) 曲番235

SPACEI'# SPACEI'# \cancel{D} ABC \cancel{D} EF \cancel{D} JKL \cancel{D} \cancel{D}

■CDを MDに録音



同時に押す

録音が始まります。

●CD/MDを テープに録音

●/ | | + | TAPE

同時に押す

録音が始まります。

停止中に ■ 解除する → PLAY MODE

"1TR" を消す

押して PLAY MODE "1-TRACK"を選ぶ

1-TRACK

押すたびに 元の表示

→ 1-TRACK

RANDOM ← 1-GROUP

※1-GROUPはグループ編集 しているMDでのみ表示

●CDを MDに録音

REC ●/II + MD -HI-SPEED CD►MD

同時に押す

高速録音するには

長く押す

("HI-SPEED" が表示) 録音が始まります。

●CD/MDを テープに録音

∨/REW ∧/FF



押して 好きな曲番を選ぶ

REC ●/ **II** + TAPE

同時に押す

録音が始まります。

いろいろな録音(つづき)

MDを編集する L手に使いこなすには、55ページ「MD について」をお読みください。

曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除したりして、 自分だけのオリジナルMDが作れます。(録音用MDのみ) グループ編集を行ったMDで編集作業を行うと、編集 内容に応じて、グループ情報も自動的に更新されます。

準備: ① 電源を入れる。

- ② 編集したいMDを入れる。
- ③ "MD" に切り換える。



演奏状態(再生・停止)により表示される編

集モードは異なります。

TRACK ERASE? : 数曲を消す

ALL ERASE? : 全曲を消す

MOVE? : 曲を移動する

: 曲をつなぐ COMBINE?

DIVIDE? :曲を分ける

TITLE ST.? : タイトルステーション


GROUP? : 曲をまとめる

■ 途中で解除する



曲をまとめる

グループ



例:

曲番1から3までをひと つのグループにする

停止中に



押して "GROUP?"を選び

(➡ 左記「編集モード」)

GROUP?



押す


SET?

(2)

押す

曲をつなぐ

コンバイン



停止中に



押して "COMBINE?"を選び (➡ 左記「編集モード」)

COMBINE?






押す

曲を分ける

ディバイド



分ける曲の再生中に



押して "DIVIDE?"を選び

(→ 左記「編集モード」)

DIVIDE?





分けたい位置で 押す

押した位置から約4秒間までを、 くり返し再生します。





(2) √/REW ^/FF



押して 最後の曲を選び

3?





グループの名前を つける

(→ 44ページ)





押す

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。

押す

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。

- グループを解除する
- ひとつのグループを解除する
- 手順1-①を行い、「►
 /REW △/FF► で "RELEASE?" を選び[ENTER]を押す。
- ② [► V/REW ^/FF] ?を押して、解除す るグループを選び[ENTER]を2回押す。 ("UTOC Writing" が表示)
- 全グループを解除する

手順1-①を行い、[► V/REW ∧/FF) で "ALL RELEASE?" を選び[ENTER]を2 回押す。("UTOC Writing"が表示)

お知らせ

- ●グループにできるのは、連続した曲 (例:1曲目~10曲目)のみです。
- 1曲だけでもグループにできますが、1曲を 複数のグループに入れることはできません。
- グループの順番は編集した順番ではなく、 曲番の小さい順になります。
- ●グループは最大99個までつくれます。 (UTOCエリアの空き状況により異なります)





押して つなぐ曲を選び

(連続した曲しか つなげません)

2 + 3?





2+ 3

PRESS ENTER

お知らせ

- ●コンバインは、つなぐ後ろの曲の再生中 でもできます。
- 異なるモード(SP/LP2/LP4/長時間モ ノラル)で録音された曲はつなげません。

MDを編集する





押して正確な 位置を調整する

POS +006?

録音時のLPモードによって調整範囲が

異なります。

調整範囲 SP: 前後約8秒間

LP2: 前後約16秒間 LP4: 前後約32秒間

数値は -128から +127の範囲で

表示されます。





押す

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。 (分けた位置にトラックマー クがつきます。)

MDを編集する(つづき) L手に使いこなすには、55ページ「MD について」をお読みください。

準備: ① 電源を入れる。

② 編集したいMDを入れる。

③ "MD" に切り換える。





演奏状態(再生・停止)により表示される編

集モードは異なります。

TRACK ERASE? : 数曲を消す

ALL ERASE? : 全曲を消す

MOVE? : 曲を移動する

COMBINE? : 曲をつなぐ

DIVIDE? :曲を分ける

TITLE ST.? : タイトルステーション

GROUP? : 曲をまとめる

■ 途中で解除する



曲を移動する

ムーブ

曲番 1 A曲 B曲 C曲 移動する 曲番1 3 B曲 C曲 A曲

停止中に

押して "MOVE?"選び


(➡ 左記「編集モード」)

MOVE?



数曲を消す

トラックイレース



停止中に



押して "TRACK ERASE?"を選び

(➡ 左記「編集モード」)


TRACK ERASE?



押す

全曲を消す

オールイレース



停止中に

押して "ALL ERASE?"を選び

(➡ 左記「編集モード」)

ERASE? ALL





ERASE?



PRESS ENTER

押して 移動する曲を選び



押す

"UTOC Writing"の点滅後、 編集が完了します。

1 ?→---



押す

√/REW \land /FF 押して 移動先を選び



3?





押す

お知らせ

トラックイレースは再生中でもできます。

∨/REW ∧/FF

押して 消したい曲を選び

ERASE

2?



押す

この操作をくり返すことで、 最大24曲まで消すことができます。

最後に選んだ曲 選んだ曲の総数

MD ERASE

5 ?

--04

PRESS ENTER

押す

"UTOC Writing"の点滅後、 編集が完了します。



押す

"UTOC Writing"の点滅後、 "BLANK DISC" が表示さ れ編集が完了します。



MDを編集する(つづき)

RQT7571

MDにタイトルを付ける

1枚の録音用MDには、最大約1700文字(カナ文字では約半分の文字数)入力できます。 下記タイトルごとに最大100文字(LP2/LP4で録音した曲名の場合は最大97文字)入力できます。

- ディスクの名前 (ディスクタイトル)
- グループ名 (グループタイトル)
- ●曲名(トラックタイトル)

準備: ① 電源を入れる。

- ② タイトルを付けたいMDを入れる。
- ③ "MD" に切り換える。





お知らせ

- ●LP2/LP4で録音したり、グループの設定を行った 場合、入力できる文字数は減ります。
- ●例えば、LP2/LP4で録音した50曲にタイトルを 入力する場合、1曲あたり約25文字(カナ文字で 約11文字)になります。

再生中_{または} 録音中にタイ トルを付ける

SPモードで丸録り時は 全トラックタイトルを、 LP2/LP4モードで丸録 り時はグループ/全トラックタイトルをまとめて 付けることができます。 再生中、丸録り中 または通常録音中に



押す

G 4 TITLE

® 再生/通常録音/SP丸録り時: トラックタイトル入力画面になります。手順 3に進みます。

録音済みMD にタイトルを 付ける

ディスク/トラックタイ トルを付けることができ ます。

1 _{停止中に}

(1)



押す

DISC? TITLE

> 押してタイトルの種類や 曲番を選ぶ

例:TITLE選択時

TR 2? TITLE

グループタイ トルを付ける

を 停止中に



押して "GROUP?"を選び

GROUP?

押すたびに TRACK ERASE? → ALL ERASE? → MOVE? ↑ ↓ GROUP? ← TITLE ST.? ← COMBINE?





42

RQT7571

グループタイトルを入力 する (→ 44ページ)





押す

トラックタイトル入力画面に なります。

する (**⇒** 44ページ) タイトルを入力しなくても [ENTER] を押すと次のタイトルに 進みます。**(丸録り時のみ)**

トラックタイトルを入力





丸録時はこの操作をくり返してすべ てのトラックタイトルを入力する。

タイトル入力が終わると "TITLE WRITE"と表示され、通常の表示に 戻ります。

ただし、すでに [ENTER] を押して 確定したタイトルは残ります。 もう一度[TITLE IN]を押して最初か らタイトル入力/修正できます。

- ●WMA/MP3をMDに録音した場合、 MDのトラック名は、WMA/MP3 のファイル名が付きます。
- ●WMA/MP3を丸録り中にタイトル を付けたい場合は、録音中の曲の み、タイトルを付けることができ
- ●入力中に録音/再生が終了した場 合、入力状態は解除されます。た だし、すでに [ENTER] を押して 確定したタイトルや入力途中の文 字も含めたタイトルは記録されて います。
- 再生中にタイトルを付けた後、文 字入力以外の編集はできません。 一度、[**■** STOP] を押して、 "UTOC Writing" の点滅後に行っ てください。

押す

タイトルを入力する

(➡ 44ページ)



押す

"UTOC Writing" 点滅後、 タイトル入力が完了



● 続けてタイトルを ● 入力を終える 入力する

手順1-2から3を 行う。



押す

完了します。

タイトル入力が

∨/REW ∧/FF

押して "TITLE?"を選び

押すたびに SET? TITLE? ALL RELEASE? ← RELEASE?

グループが全くない場合は "SET?" しか選べません。



押す

∨/REW



押して グループを選び

1*NO TITIF





押す

グループタイトルを 入力する

(➡ 44ページ)



押す

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。

■ 途中で解除する 🗼



RQT7571

MDにタイトルを付ける

MDにタイトルを付ける (つづき)

準備:① 電源を入れる。

- ② コピー元のMDをいれる。
- ③ "MD" に切り換える。



確認しよう!

- ●コピー元とコピー先のMDの曲数が同じときだ けコピーできます。
- ●すでにタイトルの入っているMDにタイトルをコ ピーすると、以前のタイトルはすべて消えます。
- ■演奏専用MDや、未録音のMD(BLANK DISC) は使用できません。





停止中に



押して "TITLE ST.?"を選び

TITLE ST.?

押すたびに TRACK ERASE? → ALL ERASE? **GROUP?** MOVE? TITLE ST.? ← COMBINE?





文字入力のしかた

タイトル入力画面にした後、以下の方法で入力 してください。選んだ文字がカーソル部分に入 力されます。

MDにタイトル

をコピーする

タイトルステーション

MDのディスク/トラッ クタイトルを別のMD

ます。

そのままコピーでき

CHARA

押して文字の種類を選ぶ

押すたびに

7

Α

ิล

カナ<ア>→英大<A>→英小<a>→数字<1> 続けて同じ種類の文字を入力するときは、

この操作は不要です。



押して文字を選ぶ



押す

文字が確定され、次の文字が 入力できます。



押す

EJECT MD

本体

EJECT 📤 押して MDを取り出す

INSERT MD

コピー先のMDを入れる

Writing OK?

PRESS ENTER





押す

"UTOC Writing" の点滅後、 タイトルのコピーが完了します。

お知らせ

- ●本機が記憶できるタイトルは MD1枚分で、電源を切ると記憶 したタイトルは失われます。
- ●LP2/LP4で録音された曲をコ ピー元として使った場合、コピー 先の曲がSPで録音されている と、トラックタイトルの頭に "LP:"と表示されます。
- ●コピー元のディスクが、グルー プ管理されている場合、グルー プ管理情報もコピーされます。

文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

各ボタンを押すたびに、1文字ずつ順に表示されます。

	カタカナ	アルファ	数字	
		大文字	小文字 ②	0
7	アイウエオ アイウエオ			1
лавс 2	カキクケコ	ABC	abc	2
#DEF	サシスセソ	DEF	def	3
タGHI 4	タチツテトッ	GHI	ghi	4
JKL 5	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\mno	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
†TUV	ヤユヨ ャユヨ	TUV	tuv	8
∋wxyz ⑨	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
ワヲン*・・	ワヲンー			0

■ 入力を途中で止める





ただし、すでに [ENTER] を押して確定したタイトルは 残ります。

■ ゛゜―を入力する

ワヲン*゚゚-

数回押す

濁点(*)や半濁点(*)は、表記可能なカタカナの後ろ にだけ入力できます。 SPACE!"#

■ 記号を入力する





押すたびに下の順序で記号が現れます。

...!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@_`

は空白を表しています。

■ 入力済みの文字を変更する





押して変更する文字に カーソルを合わせる

●文字を訂正する





押して文字を消してから 新しい文字を入力する

●文字を削除する



■ 文字の間に新しい文字や空白を入れる



挿入位置の右の文字に カーソルを合わせる

文字を挿入する

新しい文字を入力して



■1文字あける



SPACE!"#

押して"」"を選び



MDにタイトルを付ける(つづき)

RQT7571

時計を合わせる/タイマーを使う

準備:

時計を合わせる:

電源を入れる。

おめざめタイマー:

- ① 電源を入れる。
- ② 時計を合わせる。



時計の曜日

SUN (Θ) ↔ MON (Θ) ↔ TUE (Ψ) ↔ WED (Ψ) ↓
SAT (Ψ) ← FRI(Ψ) ← THU (Ψ)

おめざめタイマーの曜日



時計を合わせる

例:

土曜日の16時25分 (午後4時25分)に合 わせる場合

おめざめ

す。

例:

する場合

タイマーを使う

設定した曜日/時刻に 好みの音源を再生しま

金曜日の6:30~7:40

まで好みの音源を再生

1

CLOCK/ TIMER

押して "CLOCK --:--"を選ぶ

CLOCK

押すたびに

元の表示 → CLOCK → TIMER-PLAY

時刻表示 ← TIMER-REC ← 時刻表示 (TIMER-REC) (TIMER-PLAY)

1



押して **おめざめタイマー** (TIMER-PLAY) **を選ぶ**

2

1



押して**曜日を合わせ**

(➡ 左記「おめざめタイマーの曜日」)

FRI

CLOCK/ TIMER



3

1





押して **好みの音源を再生する**

4

PLAY/ REC

押して "TIMER-PLAY"を選び

TIMER-PLAY

押すたびに

TIMER-PLAY→TIMER-REC→TIMER-REC MD REC TAPE REC (留守録タイマー設定時のみ)

- TIMER-OFF ———

∨/REW ∧/FF

元の表示に戻ったときは、手順1 からやり直してください。

V/REW ∧/FF

押して曜日を選び

(⇒ 左記「時計の曜日」)

SAT





押して時計を合わせて

SAT 16:25

長く押すと時刻表示が連続し て変化します。





時計合わせが完了し、元の 表示に戻ります。

■ 途中で解除する



■ 時計を確認する





数回押す

お知らせ

- ●時計を合わせると、デモ機能は自 動的に「切」になります。
- 時計の精度には若干の誤差があり ます。定期的な時刻補正をおすす めします。
- ●本機の時計は24時間表示です。

TIMER-PLAY

押すたびに 元の表示 → CLOCK → TIMER-PLAY

時刻表示 ← TIMER-REC ← 時刻表示 (TIMER-REC) (TIMER-PLAY)

(2)

 \wedge /FF

押して

開始時刻を合わせ

 \land /FF

押して

終了時刻を合わせ

ON OFF

 $6:3\ 0\rightarrow\rightarrow\ 0:0\ 0$

CLOCK/ TIMER 押す ON

(3)

OFF

 $\mathbf{6} \,:\, \mathbf{3} \,\: \mathbf{0} \,{\rightarrow}{\rightarrow} \quad \mathbf{7} \,:\, \mathbf{4} \,\: \mathbf{0}$

CLOCK/ TIMER

押す

(2)





音量を調節して

(3)



CD・MD・テープは 再生を止める

(2)



押して

電源を切る

電源を切らないとタイマーが 動作しません。

設定した曜日/時刻になると、設定した音量まで フェードイン(徐々に大きく)して、再生します。 (動作中は、"の PLAY" が点滅) 終了時刻になると自動的に電源が切れます。

■ 解除する

⊕PLAY/ REC



"① PLAY" を消す

■ 設定内容を変える

- ① 電源を入れ、[O PLAY/REC]を 押して、"の PLAY" を消す
- ② 最初からやり直す (演奏内容だけを変える場合は 手順3から4を行う)

■ 別売り機器を使ってタイマー 設定する

手順3で [FM/AM/EXT] を押して 'AUX" にしたあと、接続した機器を 本機と同時刻に動作するように設定 してください。

■ タイマー設定後に演奏を楽しむ

- ●電源を入れ、通常の再生操作をす
- ●音量やソースを変更しても、設定 内容には影響しません
- 再生後は、必ず電源を切る
- 電源「切」 時に設定内容を確認 する



■ 好みの曲でタイマー設定する 手順3でプログラム (→16ページ) 予約する。

お知らせ

- ●おめざめタイマーと留守録タイマー は同時に使えません。
- ●タイマーは解除しない限り、設定 した曜日/時刻に動作します。

タイマーを使う(つづき)

準備:

留守録タイマー:

- ① 電源を入れる。
- ② 時計を合わせる。
- ③ 録音用MD/テープを入れる。

おやすみタイマー:

電源を入れる。



留守録 タイマーを使う

設定した曜日/時刻 にラジオ放送などを 録音します。

例:

土曜日の18:30~ 20:00まで好みの放 送を録音する場合 CLOCK/ TIMER

押して

留守録タイマー (TIMER-REC) を選ぶ

2

1)

V/REW ^/FF

押して**曜日を合わせ**(➡ 左記「留守録タイマーの曜日」)

SAT

CLOCK/ TIMER

•

押す

3 FM/AM/EXT

押して **"FM"または"AM"を選び**

押すたびに **FM** → **AM** ↑ ↓

P-MD ← AUX

4 1

⊕PLAY/ REC

押して **録音先を選び**:

押すたびに

TIMER-PLAY \rightarrow TIMER-REC \rightarrow TIMER-REC (おめざめタイマー設定時のみ) MD REC TAPE REC

TIMER-OFF —

(留守録タイマーの曜日)

 $SUN(\Theta) \leftrightarrow MON(\Theta) \leftrightarrow TUE(W) \leftrightarrow WED(水)$ \$\(\dagger\$ SUN to SAT(\(\xi\)\(\dagger) \rightarrow SAT(\(\dagger\)\(\dagger) \rightarrow FRI(\(\dagger\)\(\dagger\)\(\dagger\) THU(\(\dagger\)\(\dagger\)

オートオフを 使う

CD、MD、テーブの 停止中に、ボタン操作 のない状態が約10分 続くと、自動的に電源 が切れます。



"A.OFF"が表示されるまで長く押す

A.OFF

■ 解除する



SLEEP -AUTO OFF

長く押して "A.OFF" を消す

お知らせ

- ●一度設定しておくと、電源を切/入してもオートオフ機能が働きます。
- ●CD、MD、テープモードでのみ設 定できます。

TIMER-REC

押すたびに

元の表示 → CLOCK → TIMER-PLAY

時刻表示 ← TIMER-REC ← 時刻表示 (TIMER-PLAY) (TIMER-REC)

(2)

(3)

√/REW



押して 開始時刻を合わせ

√/REW ^/FF 押して 終了時刻を合わせ

ON OFF

 $18:30\rightarrow\rightarrow 0:00$

CLOCK/ TIMER



押す

ON

OFF

18:30→→20:00



CLOCK/ TIMER

押す

V/REW ∧/FF 押して 周波数、または チャンネルを 合わせる

MDに録音する場合は必要に応じて 設定します。

- SP/LP2/LP4モード(→ 29ページ)
- ●録音レベル(→ 53ページ)
- 録音モード(➡ 35ページ)

設定した時点での内容が記憶されます。

■ 解除する





"O REC" を消す

■ 設定内容を変える

- ① 電源を入れ、[@ PLAY/REC] を押 して、"O REC" を消す
- ② 最初からやり直す

■ 別売り機器を使ってタイマー 設定する

手順3で [FM/AM/EXT] を押して "AUX" にしたあと、接続した機器を 本機と同時刻に動作するように設定 してください。

■ タイマー設定後に演奏を楽しむ

- ■電源を入れ、通常の再生操作をす る
- ●音量やソースを変更しても、設定 内容には影響しません。
- 再生後は、必ず電源を切る
- 電源「切」時に設定内容を確認 する





TIMER-REC

MD REC

(2)

押して

電源を切る

電源を切らないとタイマーが 動作しません。

頭切れ防止のため、設定した曜日/時 刻の30秒前になると電源が入り、録 音が始まります。

(動作中は、"の REC" が点滅)

終了時刻になると自動的に電源が 切れます。

お知らせ

- 録音時、音量は自動的に最小にな ります。
- ●留守録タイマーとおめざめタイマー は同時に使えません。
- ●タイマーは解除しない限り、設定 した曜日/時刻に動作します。

●テープに録音

TIMER-REC

TAPE REC

SLEEP -AUTO OFF

音源を聞きながら 押して 再生時間を選ぶ

30

■ 解除する SLEEP -AUTO OFF



"SLEEP OFF" を選ぶ

■ 残り時間を確かめる

SLEEP -AUTO OFF

1回押す

■ 残り時間を変える

SLEEP -AUTO OFF

数回押して、新たに時間を設定する

お知らせ

おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマー と組み合わせて使えます。常におやすみタイマー が優先するため、組み合わせるときは、予約時間 が重ならないようにしてください。

おやすみ タイマーを使う

指定した時間が経過す ると再生を停止し、自 動的に電源が切れま

SLEEP

押すたびに SLEEP 30→60→90→120→0FF

(単位:分)

別売り機器を使う

準備:① 電源を入れる。

- ② 録音用MD/テープを入れる。
- ●MDに録音するとき… SP/LP2/LP4モードを選ぶ。
 - (➡ 29ページ)
- ●テープに録音するとき… テープのリバースモードを選ぶ。
 - (➡ 31ページ)



■ 停止する



■ MDの残り時間を知る


DISPLAY

数回押す

音源や録音方法によっては録音時間に誤差が生じる場合 があります。

電源を切った状態で接続してください

別売り機器を つなぐ



MDからMDに 録音

ポータブルMDプレーヤー (MDネットワーク対応)

本機からポータブルMD



押して "P-MD"を選ぶ

P-MD 12Tr)

ポータブルMD側の総曲数

押すたびに

 $FM \rightarrow AM \rightarrow AUX \rightarrow P-MD$

ディスクタイトルが付いているときは タイトルも表示されます。

ポータブルMD側は、自動的に、適 切な音量・フラットな音質に設定さ れています。

別売り機器を 録音

- ポータブルMDプレーヤー (MDネットワーク非対応)
- アナログプレーヤー
- テレビなど

テレビ、有線放送、CS/BSチ ューナーの場合は、好みの放 送局を受信しておきます。



FM/AM/EXT 押して

"AUX"を選ぶ 押すたびに

FM → AM → AUX → P-MD

本機で聞く場合は、ここで別売り機器 を再生します。

MDに録音



同時に押す

●テープに録音



同時に押す

録音が始まります。

MDネットワークコード*(別売り) ※ どちらのMDネットワークコードを使うかは、

ポータブルMD側の取扱説明書をご参照ください。

●RP-CAM9G15、1.5 m •RP-CAMC9G15、1.5 m

ポータブルMDプレーヤー(MDネットワーク非対応)

ミニ・ミニラインコード(別売り) RP-CAM3G15, 1.5 m

アナログプレーヤー、テレビなど

オーディオコード(別売り) RP-CAPM3G15, 1.5 m



₽ 音声出力端子

R L

アナログプレーヤーを接続する

フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。

推奨品: 当社製アナログプレーヤー

SL-J8(フォノイコライザー内蔵)

SL-J8を本機に接続するには、ピンミニコード(別売 り:RP-CAPM3G15)とピンプラグアダプター(別

売り: RP-PA66A) が必要です。 本機の P-MD/AUX 端子に接続します。

お手持ちのアナログプレーヤーがフォノイコライザー 内蔵でないときは、フォノイコライザー(サービスルー ト扱い: 品番RFKZ0088KIT) が必要です。 そのままつなぐと音が小さくなります。

全曲録音する

REC O/II + MD

同時に押す

-HI-SPEED

自動的に録音が始まります。 全曲の録音が終わると、 自動停止します。

1曲ずつ録音する

∧/FF √/RFW

押して曲番を選び

確認の意味で、選んだ曲が自動的 に再生されます。

REC ●/ II + MD -HI-SPEED CD►MD

再生が始まってから同時に押す

自動的に曲の初めに戻って、 録音が始まります。 1曲の録音が終わると、 自動停止します。

■ MDネットワーク機能について



カタログにこのマーク **■ NETWORK** が付いている製品です。

- ●MDネットワーク対応のMDステレオシステムどうし をつないでも、この機能は働きません。
- ●タイマーと組み合わせて使うことはできません。
- ●SP/LP2/LP4の各モードはコピーされません。本機 で選んでいるモードになります。
- ●録音終了後、ポータブル MDプレーヤーは節電のため、 約4分後に自動的に電源「切」になります。(点滅表示に なります。再度、録音する場合は手順1から始めます。)
- 録音が終わったら電池の消耗を防ぐためコードを抜い てください。
- ●次の場合、ディスクタイトルはコピーされません。
 - 本機側のMDにディスクタイトルやグループ管理 情報が入っているとき
 - ■1曲ずつ録音したとき

FM/AM/EXT

長く押して 録音レベルを選ぶ



押して 録音モードを選ぶ

(→ 35ページ「録音モード」)

NORMAL: レベルを変えないとき

↓ ↑

HIGH

: レベルを上げたいとき (ポータブルMDなど 信号レベルの低い機器) 押すたびに

TIME MARK → MANUAL → SYNCHRO

● MANUAL、TIME MARK選択時 録音が始まります。

● SYNCHRO選択時

録音待機状態になります。 接続した機器の再生が始まると、 自動的に録音が始まります。

別売り機器を 再生する

■ 録音レベルを調整する

- ●ポータブルMDプレーヤーから録音する場合は、ま ずポータブルMD側で音量を調節する。
- ●MDに録音する場合は、必要に応じて音源を再生し て録音レベルを調整する。(→ 53ページ)

お知らせ

●テレビ、有線放送、CS/BSチューナーなどの放送 局を録音するときや、録音する曲の種類によっては、 SYNCHRO録音モードを使うと、曲の最初の部分が 録音されなかったり、レベルの低い曲では途中で止 まったりすることがあります。

この場合は、MANUALモードで録音してください。

別売り機器を使う

51

RQT7571

音質・音場効果/便利な機能



好みの音質を 楽しむ

イコライザー

PRESET EQE MANUAL EQの 2種類があります。 SOUND

長く押して "PRESET EQ" # t **は"MANUAL EQ"** を選ぶ

PRESET EQ

長く押すたびに MANUAL EQ ← PRESET EQ

一時的に音を 消す

ミューティング

MUTING

押す

■ 解除する 🗪



"MUTING" を消す

お知らせ

[VOL-]を押して"O"にしたり、電源 を切っても解除されます。

より自然な音質

リ.マスター

WMA/MP3またはMD の圧縮時に失われた高域 信号を再現し、圧縮前の 音声に近づけます。



押す

■ 解除する 🗪

RE-MASTER

"RE-MASTER" を消す

お知らせ

録音中、リ.マスターは変更できません。

時間やタイト ルなどの情報

ディスプレイ

DISPLAY



押す

押すたびに、いろいろな情報が表示 されます。

表示される内容は、現在行っている 操作や音源などによって異なります。 SOUND

押して 好みの音質を選ぶ

 $EQ \rightarrow Heavy$

押すたびに

→Heavy : ロックなど、パンチを効かせるとき

Clear : ジャズなど、高音部を鮮明にするとき

Soft : BGMとして聞くとき

Vocal : ボーカルにつやを出したいとき

-OFF : 音質効果を使わないとき

お買い上げ時の設定は "Heavy" です。

●MANUAL EQを使う

(1)

SOUND

押して"BASS"(低域) または"TREBLE"(高域) を選ぶ

BASS 0

押すたびに

BASS→TREBLE→ 元の表示

(2)





"BASS"または **"TREBLE"** 表示中に押してレベル(± 4 段階)を調整する

録音レベルを 調整する

MDに録音して音量に 不足を感じる場合など に使用します。

録音元の音源を再生してから

(CD、テープ、ラジオ、別売り機器)



押す


±10 dBの範囲で調整できます。

> 曲中の最大音量のときに入力レベルが 上限ポイントを超えないように調整し ます。

お知らせ

- 録音レベルを調整しているとき、スピーカーから聞こえる音は変化しません。
- ●電源を切ると録音レベルは "O dB" に 戻ります。
- ●録音レベル調整のボタン操作のない 状態が約10秒間続くと元の表示に戻 ります。
- ●上限ポイントを超えると、音がひずんで録音されることがあります。

ヘッドホンを 使う



- 接続するときは、音量を下げてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞く ことは避けてください。
- プラグタイプ:ステレオミニ(M3)
- 推奨品: RP-HT530、RP-HT242 (ともに別売り)

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな



り、ヘッドホンをご使用にな _{音のエチケット} るのも一つの方法です。 シンボルマーク

別売り品の品番は、2003年12月現在のものです。品番は変更されることがあります。

53

RQT7571

屋外アンテナの接続


山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは必要です。

「FM(テレビアンテナの利用)

アンテナ線 (同軸ケーブル) を整合器 (市販) に取り付けて、後面に接続します。

付属の FM 簡易型アンテナは取りはずします。


FM屋外アンテナ



(AM(市販のビニール電線)

付属の AM ループアンテナは取りはずさないで、いっしょにつないでおきます。

窓際などに、水平に設置します。



お手入れ

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- ◆ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ■CD、MDを良い音でお楽しみいただくために 別売りの専用クリーナーで時々清掃されることをおす すめします。

推奨品:

CDレンズクリーナー (品番 RP-CL510) MDレンズクリーナー (品番 RP-CL310) MD録音ヘッドクリーナー (品番 RP-CL320)

■テープを良い音でお楽しみいただくために

定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃されることをおすすめします。

著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定め により、私的録音補償金が含まれております。

<u>お問合せ先: (社) 私的録音補償金管理協会</u> **☎** 03-5353-0336

- 放送やレコードその他の録音物 (ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音したMDやテープを売った り、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、お よび営利(店のBGMなど)のために使用する場合に は、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

-日本音楽著作権協会 -

部 ☎ (03) 3481-2121 静 岡 支 部 ☎ (054) 254-2621

北海道支部 ☎ (011) 221-5088 中部支部☎ (052) 583-7590

盛岡支部☎(019)652-3201 北陸支部☎(076)221-3602

仙台支部 (022) 264-2266 京都支部 (075) 251-0134

長野支部 ☎(026) 225-7111 大阪支部 ☎(06) 6244-0351

大宮支部 ☎(048)643-5461 神戸支部 ☎(078)322-0561

上野支部 ☎(03)3832-1033 中国支部 ☎(082)249-6362

東京支部 ☎(03)3562-4455四国支部☎(087)821-9191

西東京支部 ☎(03)3232-8301 九州支部☎(092)441-2285

頼(か)コガート湖 ☎ (03) 5286-1671 鹿児島支部 ☎ (099) 224-6211

立川支部☎(042)529-1500那覇支部☎(098)863-1228

横浜支部☎(045)662-6551

Windows Media、Windowsロゴは 米 国 そ の 他 の 国 で 米国Microsoft Corporationの登録商標または商標になっています。 WMA (Windows Media™ Audio) とは米国Microsoft Corporationで開発された圧縮フォーマットです。これによりMP3より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



HighMAT、HighMATロゴは、 米国Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登 録商標または商標です。



MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS およびTHOMSON multimediaからライセンスを受けて います。

MDについて

MDの種類

■演奏専用MD

録音できません。

ピットという小さなくぼみの有無 でデータが記録されています。こ の方式のMD を「光ディスク」と いいます。



■録音用MD

磁気によってデータを記録します。 この方式のMDを「光磁気ディス ク」といいます。



シャッター

(MDの録音・編集について

■テープとは違います

録音済みのMDは、自動的に前の録音部分の続きから 録音しますので、テープのように無録音部分を探す必 要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、イレース(消去 機能) で、いらない曲を消してから録音します。(上書 き録音はできません)

■MD 1枚への録音曲数は 、収録時間内で最大 254曲までです。

ただし、MDは2秒以下の音声を録音する場合にも約 2秒間の領域を使用するため、実際に録音できる時間 は少なくなることがあります。

■大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらしま す。新たに録音、編集するときは閉じてください。



■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS(シリアル・コピ -・マネージメント・システム) という制限がありま す。

CDなどからMDにデジタル録音すると、信号劣化の少 ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護 のため、このMDから、さらに別の MDへはデジタル 録音できないようになっています。("コピーのコピー" の禁止。)

なお、アナログ録音には、このような制限はありません。

■録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器 を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでくだ さい。"UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、 振動があると、録音・編集・タイトル入力がMDに正 しく記録されません。

「 よく出てくる MD 用語

■トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある区切 りから次の区切りまでが1曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自 分で自由に付けることもできます。

トラックマークを入れることで、1枚のMDに最大 254曲まで記録することができます。

■ŤŎĆ (Table of Contents)

MDには、音声信号を記録する領域とは別に、 曲数や再生時間などを記録する領域があり、そこに書 き込まれた内容をTOC情報といいます。

■ŪTOĆ (User Table of Contents)

利用者が自由に書き換えられるTOCです。入力した 文字や、編集した結果などを記録します。


MDにUTOC情報が書き込まれているとき、"UTOC Writing"と表示され注意を促します。

■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、はが した跡のあるMDは、故障の原因になりますので機 器に入れないでください。)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてくださ い。中の円盤には、直接手を触れないでください。)



MDの制約について

症状	原因
コンバイン/ディバイド機能が使えないことがある。	部分録音/部分消去をくり返したMDに録音すると、MD 上のデータとしては分断され
曲を消しても残り時間が増 えない。	て記録されるため、左記のようなことが起こる場合があります。また、SP/LP2/LP4
早送り/早戻しすると、音の途切れることがある。	の異なるモードで記録された 曲ではコンバインできませ ん。

CD について

□□SC のマークが入ったものをご使用ください。 DIGITAL AUDIO

ただし、ハート型など、特殊形 状の CD はご使用にならないで ください。(機器の故障の原因に なります)



上記ロゴマークの入ったものなど、規格に合致したデ ィスクをご使用ください。規格外ディスクを使用する と、正しく再生できない場合があります。

■CD-RとCD-RWの再生について

CD-DA、WMAまたはMP3フォーマットで記録された CD-RとCD-RW再生に対応しています。CD-DAフォー マットの場合は音楽用ディスクを使用し、録音終了時 にファイナライズ*が必要です。

ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

※ 音楽用CD-R/CD-RW再生対応機器で再生できる ように処理すること。


■持ちかた



■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきして

推奨品: クリーニングクロス VUA7091 (サービスルート扱い)



■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場 合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

(取扱上のお願い

CDそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因 ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出して いる CD は使わない



● 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷した CDは使わない

プについて

■ 100分を超えるテープ


テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、 巻戻しをくり返さないでください。(回転部に巻き込ま れることがあります)

■エンドレステープはオートリバース対応のも のを

使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。 必ずテープに付いている使用説明をお読みください。

■テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷が付いたり、切れたりする原因になります。



■録音したテープを誤って消さないために

ドライバーなどで、つめを折り取ってください。





もう一度録音するにはセロ ハンテープなどを貼ってく ださい。

■ 録音を消して無音テープを作るには (リモコン)

- ① [◀▶TAPE]を押して、"TAPE"を選び[■ STOP] を押す。
- テープを入れる。
- ③ [PLAY MODE]を押して、リバースモードを選ぶ。
- ④ 「●/II REC] を押しながら、「TAPE] を押す。

(取扱上のお願い

テープが取り出せなくなったり、音質が損なわれる場合 がありますので、次のことをお守りください。

- テープに付属している以外のシール (特に厚みのあ るシール) を貼らない
- 指定以外の場所にシールを貼らない

MD/CD/テープ)

■次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- ●湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

Q&A (よくあるご質問)

=	G(A)	クゆし貝間/	
	Q(質問)	A(回答)	参 照 ページ
他の	手持ちのアナログプレーヤー をつなぎたい	後面の「P-MD/AUX」端子に接続します。 現在アンプの「フォノ」または「プレーヤー」端子に 接続している場合は、フォノイコライザーアンブ(サー ビスルート扱い 品番:RFKZ0088KIT)が必要です。 そのままつなぐと、音が小さくなります。	50
機器との	テレビをつなぎたい	後面の「P-MD/AUX」端子に接続します。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	
ح	有線放送をつなぎたい	後面の「P-MD/AUX」端子に接続します。	
接続	他のスピーカーをつなぎたい	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合 わせにより、正しい特性の音が得られま す。他のスピーカーを使用すると、故障 の原因になるほか、低音が出ないなど、 正しい特性の音が得られません。	_
М	MDネットワークに対応している機器は?	カタログにこのマー クの付いている製品 が対応しています。	51
	MDに長時間録音する方法は?	本体の [SP/LP] を押して "LP2" または "LP4" を表示させます。 あとは、通常の録音操作をしてください。	29
	MDの残り時間を知りたい	残り時間表示になるまで [DISPLAY] を 数回押してください。	52
	録音済みMDに上書き録音したい	MDは、テープと異なり、上書き録音はできません。 MDの残り時間が少ないときは、いらない曲を イレースで消してから録音してください。	イレース (➡ 40 ページ)
	録音済みMDの続きに録音したい	自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、そのまま録音してください。 頭出しは不要です。	_
	録音前や録音中に音量や音質 を変えたらどうなる?	音量や音質を調節して、スピーカーからの音を変えても、録音される音には影響しません。ただし、MDの録音レベルを変更すると、録音される音に影響します。	53
	LP2、LP4で録音されたMDはど のプレーヤーでも再生できる?	MD LP に対応していないプレーヤーでは 再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP:" と表示され、無音で再生されます。	_
	ハイポジションテープやメタ ルテープに録音すると、どう なる?	本機では、正しく録音・消去できません。 前回の録音が、完全に消えないことがあ ります。ただし、使用しても、機器への 支障はありません。	_
その他	長期間使用しないのだが、 どうすれば?	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。ただし、再使用時には、放送局の設定など、各種メモリーの再設定が必要です。本機の各種メモリー(時計をのぞく)は、電源コードを抜いた状態で、約1週間保持されます(タイマーの時刻設定、放送局の設定など)。	_
	再生時の音質を変えたい	イコライザーの設定を変えてみるのも 1つの方法です。	52

こんな表示が出たら

表示	意味	処 理
BLANK DISC	MDに1曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
CAN'T COMBINE	コンバインできません。	MDシステム上の制約です。
CAN'T DIVIDE	ディバイドできません。	MDシステム上の制約です。
CAN'T EDIT	プログラム、ランダム、1トラック、 1グループ設定中はMDの編集やタイトル入 力できません。	
CD NO DISC	CDが入っていません。	CDを入れてください。
DISC FULL	MDの空き時間が足りません。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MDに取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生しました。	MDを入れ直して、操作し直してください。
ERROR	操作が違います。	取扱説明書に従って、操作し直してください。
F□□ H□□ (□□は数字を示します)	内部回路に不具合が起きた可能性があります。	1度、電源を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
GROUP DATA FULL	UTOCエリアに空き領域がないため、 グループにまとめたり、ディバイドや ムーブができません。	
EJECT ERROR LOAD ERROR	MDを出し入れしたときに異常が発生しました。自動的に電源が切れます。	MDを一度抜いて、電源を入れ、操作し直してください。
MD F□□ (□□は数字を示します)	MDの読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。 それでも表示が消えないときは、販売店 にご相談ください。
MD NO DISC	MDが入っていません。	MDを入れてください。
NO PLAY	WMA/MP3の読み取りに問題が発生しました。 WMAディスクで、情報部にJPEGなど大きなデータが入っていると再生できない場合があります。	再生できません。
NO REMAIN	MDに空きのない状態で、CDの丸録りを しようとしました。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MDに取り換えてください。
NO TAPE	テープが入っていません。	テープを入れてください。
NO WMA/MP3	CD-ROMディスクでWMA/MP3がありません。	再生できません。
NOT FIND	タイトルサーチで検索したが該当する曲 が見つかっていません。	もう 1 度 [TITLE SEARCH] を押して別の 曲名を入力して検索してください。
NOT MP3 ERROR E2/E4	本機で再生できない形式のトラックを再生 しようとしました。	トラックはスキップされ、次のトラック が再生されます。
PROGRAM FULL	予約曲数が24曲を超えています。	これ以上の予約はできません。
PlaybackDISC	再生専用MDに録音・編集しようとしました。	録音用MDに取り換えてください。
P-MD(点滅)	MDネットワークで録音終了後、約4分以上ボタン操作がなく放置されています。	MDネットワーク機能を使うには、もう1度 [FM/AM/EXT]を押して"P-MD"を選びます。
P-MD ERROR 動作中 (TOC読み込みなどに)	MDネットワークの異常があります。	ポータブルMDプレーヤーの電池残量や コードの接続を確認して、もう1度 [FM/AM/EXT]を押して"P-MD"を選びます。
READ ERROR	WMA/MP3で再生しようとしたトラック が読み取れませんでした。	トラックはスキップされ、次のトラックが 再生されます。
SCMS CAN'T COPY	ビデオ CDや CD-ROMなど、MDに録音できない音源を録音しようとしました。	オーディオ用のCDに取り換えてください。
	SCMS (→ 55ページ) が記録されたCD-R やCD-RWからMDに録音しようとしました。	
SELECT OVER	24曲を超えて消そうとしています。	1回の操作で、これ以上は消せません。 何回かに分けて操作してください。

		L
表示	▋ 意 味	
TAPE PROTECTED	テープが誤消去防止状態になっています。	録音するには、テープのつめ部分に セロハンテープなどを貼ってください。
TITLE FULL	この曲はこれ以上タイトル入力できません。	タイトルを短くしてください。
TITLE OVER	タイトルを書き込むだけの空きがない状態で、 まとめてタイトルを入力しようとしました。	録音または再生が終了して"UTOC Writing" の点滅後に、つづきを入力してください。
TOC ERROR	WMA/MP3または MDの読み取りに 問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、WMA/MP3 またはMDを入れ直してください。
	MDに異常があるか、損傷しています。	MDを取り換えてください。
TOC Reading	CDまたはMD のTOC情報を読み込んでいます。	"TOC Reading" 消灯後に操作してください。
TRACK NUMBER NOT EQUAL	曲数の違うMDへはタイトルをコピーでき ません。	曲数の同じMDに取り換えてください。
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	MDでは編集・消去していいか、確認してから操作してください。
		WMAではそのトラックをスキップして再生します。
UTOC FULL	タイトルの書き込みまたはグループ編集できるだけの空きがありません。	不要なタイトルを消去するか、タイトルを短くしてください。 またはグループを1つ解除してください。
	254 曲入っているMDで曲をディバイド しようとしました。 (MD1枚の最大曲数は254曲)	不要な曲を消去するか、2曲を1つにつないでください。

SA-PM300MD)

アンプ部

実用最大出力(両 ch 動作) 18 W + 18 W

(全高調波ひずみ率 10%)

LOW、HIGH 6 Ω 総合出力

: 15 W + 15 W I OW HIGH 3 W + 3 W

FM チューナー部

受信周波数带域 : 76.0 ~ 90.0 MHz(100 kHzステップ)

TV 1 ch、2 ch、3 ch (モノラル)

アンテナ端子 : 75 Ω (不平衡型)

AM チューナー部

受信周波数帯域 : 522 ~ 1629 kHz(9 kHzステップ)

カセットデッキ部

: 4トラック、2チャンネル トラック方式 ヘッド

録音/再生 パーマロイ

ダブルギャップフェライト 消去 モーター

DCサーボモーター ACバイアス 100 kHz 録音方式

消去方式 AC消去

テープ速度 秒速4.8 cm

CD部

波長

サンプリング周波数 44.1 kHz 16 ビット直線 量子化 光源 半導体レーザー

チャンネル数 ワウ・フラッター デジタルフィルター 2 チャンネル (ステレオ) 測定限界以下

8 fs

D/A コンバーター : MASH(1ビットDAC)

CD-R、CD-RW再生可 WMA、MP3再生可

対応ビットレート : WMA 40 kbps~192 kbps MP3 32 kbps~320 kbps

HighMAT対応

MD部

形式 : ミニディスクデジタルオーディオシステム

780 nm

記録方式 : 磁界変調オーバーライト方式 読取方式 : 半導体レーザー (λ=780 nm) による

非接触光学式 サンプリング周波数 44.1 kHz 圧縮/伸張方式 : ATRAC/ATRAC3 (MDLP)方式 2 チャンネル (ステレオ)

チャンネル数

ワウ・フラッタ : 測定限界以下 録音再生時間(ステレオ)

80分 MD使用 : 80分(SP)、160分(LP2)、320分(LP4)

その他

高速録音(CD→MD) : 最大4倍速 74分CD時、約23分で録音

本体総合

電源 : AC 100 V 50/60 Hz : 48 W 消費電力

寸法(幅×高さ×奥行) 165 × 227 × 320 mm

: 約4.2 kg

電源スタンバイ時の消費電力 : 約0.4 W (DEMO OFF時)

スピーカー ·部(SB-PM300)

形式 2ウェイ2スピーカーバスレフ型 : 10 cmコーンタイプ : 6 cmコーンタイプ

ツイーター インピーダンス

LOW : 6 Ω : 6Ω HIGH

許容入力(IEC) LOW

: 15 W (MAX) 3 W (MAX) HIGH 出力音圧レベル 80 dB/W (1.0 m)

クロスオーバー周波数 再生周波数帯域 3.5 kHz

53 Hz~22 kHz (-16 dB) 61 Hz~20 kHz (-10 dB) : 143 × 227 × 220 mm 寸法(幅×高さ×奥行)

:約1.8 kg 質量

注)1 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 2 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第 10 次高

調波までの総和です。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめて ください。なお、これらの処置をしても直らない 場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売 店にご相談ください。

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用には差しつかえありません。

戸に	ご怕談へたさい。			
	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
表示部	電源を切っているのに表示部が 点灯して、次々と変化する。		デモ機能を「切」にする。 時計を合わせる。	2 · 46
シス	電源が入っているのに音が出ない。	スピーカーコードの先端のビニール 部分を抜いてから接続しましたか。 スピーカーコードがはずれていませんか。	スピーカーコードを正しく接続 する。 -	8
システム全体に共通	音の位置が定まらない。 左右の音が逆になる。	本機のスピーカーコードの⊕⊖、 別売り機器のコードの左右を逆に 接続していませんか。	のコードを正しく接続する。	8 · 50
作に共	再生中に「ブーン」という音がする。	接続コードの近くに電源コードや 蛍光灯がありませんか。	電源コードを逆に差しかえてみる。	_
通	再生中に音が出なくなった。	スピーカーコードの⊕、⊖が ショートしていませんか。	電源を切り、正しく接続し直して 電源を入れる。	9
	FM放送がうまく受信できない。	送信所が遠くありませんか。	簡易型アンテナの場合は、テレ ビアンテナを利用してみる。	54
	AM放送がうまく受信できない。	近くに大きなビルや、山がありませんか。	屋外アンテナを利用してみる。	
ラジオ	雑音、ひずみが多い。 "ST" が点滅する。	アンテナの設置場所や向きが悪く ありませんか。	付属のアンテナの向きや位置を 変えてみてください。屋外アン テナを使うのも一つの方法です。	8.54
		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、 BSチューナーなどの電源が入っ ていませんか。		
		近くで携帯電話の充電をしていませんか。		_
		アンテナ線が電源コードに接近していませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。	
リモコン	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていま せんか。	⊕、⊝を正しく入れる。	6
ラ		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	
	CDを入れても、表示部が変わ	規格外のCDを使用していませんか。	規格のCDと取り換える。	56
	らない。 再生ボタンを押しても再生が始 まらない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。		
	特定の個所が正常に再生しない。	CDが汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	56
C	1曲しか録音できない。	1-TRACKモードになっていませんか。	[PLAY MODE]を押して、1-TRACK モードを解除してください。	37
D	高速録音時に音飛びやMDにノ イズが記録される。 CD-R/RWから録音できない。	ディスクの表面に傷や指紋が付いていませんか。	傷が付いている場合はCDを交換してください。 指紋は柔らかい布でふいてください。きれいに拭いたあと通常の速度	
			で録音を行うと改善される場合があります。 CD-R/RWでは、記録状態によっては録音できないことがあります。	
		•	•	

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
	MDを入れても、自動的に引き込まれない。 MDを入れるのに、かなりの力がいる。	排出動作中のMDに、無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れ直す。	
	再生できない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約1時間待ってから使用する。	
	録音・編集ができない。	誤消去防止状態になっていませんか。	MDの誤消去防止つまみを閉じる。	55
	タイトルが入力できない。			
	MDのタイトルや曲名が出なかったり、表示が途切れたりする。	MDに記録できる文字数を超えていませんか。(文字数には制限があります。)	文字数の少ないタイトルに付け 直す。 	44
M D	MDを入れても "TOC Reading" が点滅したままで、操作ができなくなる。 また、この状態で [EJECT ▲] を押しても、MDが出てこない。	MDのTOC情報読み込み中に 異常が発生しました。	① [o/I POWER] を押す。しばらくするとカチッと音がして完全に電源が切れます。② 電源を入れ、すぐ [EJECT ▲]を押す。MDが出てきます。(出てこないときは、手順 ①② をくり返す) ③ MDを取り換える。異常が再発するときは、販売店にご相談ください。	_
	高速録音ができない。	録音開始から74分間経過せずに同じ曲を 録音しようとしませんでしたか。	74分待ってから録音する。	32 · 33
	ディスクタイトルの表示がおか しい。	グループ機能未対応機種でタイトル入力 や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力をやり直してください。	42
	ディスクタイトルが正しく表示 されない。		本機でグループ編集を行ったMDを、グループ編集未対応の機種で再生するとディスクタイトルが正しく表示されません。	
	LP4モードで録音された曲で若 干の音漏れが生じる。		LP4モードで録音された曲をつな げたり、分けた部分は若干の音漏 れを生じることがあります。	
	音が途切れる、雑音が多い。	ヘッドが汚れていませんか。	ヘッド部を清掃する。	54
	録音状態にならない。	録音用のつめを折っていませんか。	つめを折った部分にセロハンテープを貼る。	56
ァ	録音が少し途切れる。		テープのおもて面からうら面に切り換わるときに、録音は少し途切れます。	36
テープ			片面ずつプログラム録音してみるのも1つの方法です。	00
	テープが取り出せない。		AM放送をMDに録音または録音 待機中はテープを取り出せませ ん。停止後に行ってください。	_
	タイトルサーチできない。	プログラムまたはランダムプレイ を設定していませんか。	解除してから行ってください。	16
その他	WMA/MP3ディスクでタイトル が表示されない。	本機で表示できない文字(ひらがな、 漢字等)で付けていませんか。	パソコンでフォルダやファイル に名前を付けるときは、本機で 表示できる文字 (カタカナ、 アルファベット、数字、記号)で 付けてください。	21
16	WMA/MP3ディスクが正しく 読み込まれない。	マルチセッションでディスクを 作成している場合、セッションの 終了処理をしましたか。	セッションの終了処理を行った WMA/MP3ディスクを使用して ください。	
		1セッションあたりのデータ量が 小さくありませんか。	1セッションのデータ量を約5 MB(3分 程の曲で約2曲分)以上にしてください。	

保証とアフターサービスはくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせ は、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り ください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社はこのMDステレオシステムの補修用性能 部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

60~61ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要 望により修理させていただきます。下記修理 料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品

交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

|出張料| は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	MDステレオシステム	お買い上げ日	年 月 日		
品 番	SC-PM300MD	故障の状況	できるだけ具体的に		

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー 000 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック修理で相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

継 地 区

北海 道 地 区

	北 海 1	≣ Դ[լ	! <u> </u>		近	呾	凶
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	25 (011)894-1251		2 (0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中川原町		25 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 (075)672.0626	和歌山	和歌山市中島499-1
	(0166)31-6151		T (0138)48-6631	→ RE	☎ (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目	丘庫	☆ (0/3)4/3-2904 神戸市中央区琴/緒町
				/ P/X	1-7	八十	3丁目2-6
	東北	地	区		1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町		中国	地	区
	3-7-10 (2017)730 0713		7-4-18	自取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町
孙四	☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目	ı lı#s	☎ (022)387-1117 山形市流通センター	704A	1 (0857)26-9695	ודיוניייו	矢尾807
ťХЩ	1-2	шлэ	3丁目12-2	米子	米子市米原4丁目2-33		2 (086)292-1162
	1 (018)826-1600		2 (023)641-8100		1 (0859)34-2129	仏島	広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江	松江市平成町182番地14		2 (082)295-5011
	25 (019)639-5120		T (0243)34-1301	中重	雷 (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司
				ш =	图(0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
	首都	選 地	! 区	浜田	浜田市下府町327-93		2 (000)000 1000
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	東京都世田谷区宮坂		1 (0855)22-6629		
	25 (028)689-2555		2丁目26-17			TIL	
群馬	高崎市大沢町229-1	山山利	含 (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	- 5.111	四 国	地	区
ᅔᆇᅪᆏ	☎ (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1	ш ж	T (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142
次坝	雷 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳阜	徳島県板野郡北島町	愛婬	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 (3) (045)847-9720	ונייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	鯛浜字かや108	SZ MX	T (089)971-2144
	25 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		1 (088)698-1125		
千葉	千葉市中央区星久喜町172	4/1///	3 (025)286-0171		九州	地	区
	2 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
	→ •	111-		111111111111111111111111111111111111111	2 (092)593-9036	711V-T-	2 (096)367-6067
T	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町3044 雷 (0952)26-9151	*15	2 (0969)22-3125
	1 (076)294-2683		1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		3 (095)830-1658		2 (099)250-5657
45.44	3 (076)432-8705		2 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
備开	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐早	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30		2 (097)556-3815		25 (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀7600-7		25 (058)323-6010	呂崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
223	T (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82		1 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765		雷 (0577)33-0613		` .	11h	
	25 (054)287-9000	二里	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380	1_ AD	沖縄	地	X
			La (003/200 1000	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		25 (098)877-1207

0903

アナログ録音		.29
イコライザー		
エリアバンクオートオフ		
オートチューニング		.25
オールイレース		.40
おめざめタイマー		.46
おやすみタイマー 音質、音場		
לל		
グループ		.38
高速録音		.32
コンバイン		.38
さ		
サーチ/スキップ	13,	15
スピーカー		6
た		
タイトル	42,	52
タイトルサーチ タイトルステーション		.18
ダイトルスナーフョフ ダイレクトプレイ	13.	15
ディスプレイ		.52
ディバイド		
デモ機能 時計		
トラックイレース		
トラックマーク	35,	55
な		
ねらい録り		36

は

الم	
プリセットチューニング プログラムプレイ プログラム録音 ヘッドホン	16 36
ま マニュアルメモリー 丸録り ムーブ 文字入力のしかた	32 40
ランダムプレイ	23 18 52 3, 11 48 35
フンタッチプレイ13, 15, 23	3, 25
数字/アルファベット 1グループプレイ 1トラックプレイ 1トラック録音 CD追っかけ録音 HighMAT MDAットワーク MP3 SCMS	16 36), 31 20 5, 28 50), 54

愛情点検

長年ご使用のMDステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	A () –	品 番	SC-PM300MD
お 客 様ご相談窓口	& () –	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.